

1. Produkt- og firmaidentifikasjon

- **Produktnavn:** LED eventyrlys Timer Twinkle julelys 12m
- **Produsent/importør:**
- **Adresse:**
- **Kontakt:**

2. Beskrivelse av produktet

- **Tiltentkt bruk:** Pyntegjenstander for julesesongen, inkludert bordpynt, kranser, figurer, blomsteroppsatser, anheng, blomsteroppsatser og eventyrlys (LED) med nettdrift (220 V) eller batteridrift.
- **Materialsammensetning:**
 - **Materialer:** plast (f.eks. PE, PP), metall, elektriske kabler, LED-pærer.
 - **Elektriske komponenter:** kabel, strømtøpsel (220 V), batterirom, LED-pære.
 - **Overflater:** Belagt, fargeraffinert, isolert.
 - **Tilsetningsstoffer:** Lim, jakker og beskyttelsestrekk.

3. Potensielle farer

- **Brannfare:** Feil bruk eller skadede lysstrenger kan forårsake kortslutning og brann.
- **Elektriske farer:** Elektrisk støt hvis kablene er skadet eller håndtert på feil måte.
- **Fare for overoppheting:** Overbelastede eventyrlys (nettdrift) eller batterier kan overopphetes og ta fyr.
- **Fare for skade:** Skarpe eller utstikkende kabelender eller skadede lysdioder kan føre til personskader.
- **Kvelningsfare:** Batterier eller små deler kan svelges av barn.
- **Kjemikalieeksponering:** Batterier som lekker kan forårsake hud- og øyeirritasjon.

4. Sikkerhetsinstruksjoner

4.1 Generelle sikkerhetsanvisninger

- Sjekk fairy lights for skade før bruk.
- Ikke bruk skadede kabler, strømplugger eller batterirom.
- Holdes unna barn og kjæledyr, spesielt med batterier og små deler.
- Holdes unna vann og fuktighet med mindre produktet er spesielt beregnet for utendørs bruk.
- Hvis lysene overopphetes, koble dem umiddelbart fra strømforsyningen eller ta ut batteriene.

4.2 Merknader om bruk

1. Bruk kun fairy lights i henhold til produsentens instruksjoner.
2. For lett kjeder med nettdrift:
 - Koble kun til en testet, intakt stikkontakt.
 - Ikke overbelast flere stikkontakter.
 - Ikke bøy, knus eller skade kabler mekanisk.
3. For batteridrevne eventyrlys:
 - Bruk kun egnede batterier.
 - Polariser batteriene riktig og kontroller regelmessig for lekkasje.
 - Kast tomme batterier på en sikker måte.
4. Ikke bruk eventyrlys i direkte kontakt med brennbare materialer som papir, mose eller tekstiler.
5. Ved bruk utendørs, vær oppmerksom på IP-beskyttelsesklassen.
6. Ikke la eventyrlysene være i drift uten tilsyn.

4.3 Oppbevaringsinstruksjoner

- Oppbevar fairy lights tørt, støvfritt og beskyttet mot lys.
- Vikle kabelen forsiktig for å unngå knekk og brudd.
- Fjern batteriene fra batterirommene for å forhindre lekkasje.

5. Førstehjelpstiltak

- **Ved elektrisk støt:** Slå av strømkilden umiddelbart, fjern den berørte personen fra fareområdet og tilkall medisinsk hjelp.
- **Ved hudkontakt med lekkende batterier:** Vask med mye vann og søk legehjelp.
- **Hvis øyeirritasjon oppstår på grunn av batterilekkasje:** Skyll umiddelbart med rent vann og søk lege.
- **Hvis batterier eller små deler svelges:** Søk medisinsk hjelp umiddelbart.

6. Brannslukkingstiltak

- **Egnede brannslukningsmidler:** CO₂, pulver, skum.
- **Spesielle tiltak:** Ved elektrisk brann, koble fra strømforsyningen før brannen slukkes.
- **Forsiktig:** Ikke spray slokkevann direkte på elektriske komponenter.

7. Lagring og transport

- **Lagring:**
 - Vik forsiktig opp eventyrlys og oppbevar dem beskyttet mot støt.
 - Sørg for tørr, kjølig og lysbeskyttet oppbevaring.
- **Transportere:**
 - Pakk produktene slik at de er støtsikre og bruddsikre.
 - Sikre batterirommene for å forhindre utilsiktet innkobling.

8. Avhendingsinstruksjoner

- **Materialavhengig avhending:**
 - Elektriske eventyrlys: Elektrisk resirkulering i henhold til lokale forskrifter.
 - Batterier: Bruk spesielle innsamlingssteder for brukte batterier.
 - Kabler og plast: Resirkulering i henhold til lokale forskrifter.
- **Emballasjematerialer:** Resirkuler i henhold til lokale forskrifter.

9. Tilleggsinformasjon

- For mer informasjon om sikker bruk, se instruksjonene på produktets emballasje.
- Spørsmål? Kontakt oss på .

